


換地図



凡 例	
—○—	施行地区界
- - -	町 界
⑦	街区番号
1-1	換地・地番
1.7 M	道路幅員 (M)
3 M →	水路幅員 (M)
辺長単位	M

縮尺 1 : 1000


参考資料 この図面は換地処分当時のものです。現況とは必ずしも一致しません。

換地図

西之内町

小松里町

↑ 春木川




縮尺 1 : 1000

凡 例	
—○—	施行地区界
---	町 界
⌒7	街区番号
1-1	換地・地番
≡	道路幅員 (M)
≡→	水路幅員 (M)
辺長単位	M

参考資料 この図面は換地処分当時のものです。現況とは必ずしも一致しません。

換地図

小松里町
額原町





凡	例
	施行地区
	町
	街区番
	換地・地
	道路幅員 (M)
	水路幅員 (M)
辺長単位	M

縮尺 1 : 500

参考資料 この図面は換地処分当時のものです。現況とは必ずしも一致しません。

換地図





凡	例
—○—	施行地区界
---	町界
⌒	街区番号
1-1	換地・地番
— —	道路幅員 (M)
— →	水路幅員 (M)
辺長単位	M

縮尺 1 : 500

参考資料 この図面は換地処分当時のものです。現況とは必ずしも一致しません。

換地図





凡	例
—○—	施行地区界
---	町界
7	街区番号
1-1	換地・地番
9M	道路幅員 (M)
9M	水路幅員 (M)
辺長単位	M

縮尺 1:500

参考資料 この図面は換地処分当時のものです。現況とは必ずしも一致しません。

換地 図




凡	例
—○—	施行地区界
- - -	町 界
Ⓐ	街区番号
1-1	換地・地番
≡	道路幅員 (M)
≡→	水路幅員 (M)
辺長単位	M

縮尺 1 : 500

参考資料 この図面は換地処分当時のものです。現況とは必ずしも一致しません。

換地 図





凡 例	
—○—	施行地区界
---	町 界
⑦	街区番号
1-1	換地・地番
— —	道路幅員 (M)
— →	水路幅員 (M)
辺長単位	M

縮尺 1 : 500

参考資料 この図面は換地処分当時のものです。現況とは必ずしも一致しません。

換地図





凡	例
—○—	施行地区界
- - -	町界
⌒7⌒	街区番号
1-1	換地・地番
≡	道路幅員 (M)
≡→	水路幅員 (M)
辺長単位	M

縮尺 1 : 500

参考資料 この図面は換地処分当時のものです。現況とは必ずしも一致しません。

換地図



養木川 ←

凡 例	
—○—	施行地区界
---	町 界
⌒7	街区番号
1-1	換地・地番
— $\frac{6}{M}$ —	道路幅員 (M)
— $\frac{5.3}{M}$ —	水路幅員 (M)
辺長単位	M

縮尺 1 : 500

参考資料 この図面は換地処分当時のものです。現況とは必ずしも一致しません。